



MODE D'EMPLOI

CORE EDGE®



Bordures flexibles en acier



01

Préparez la zone où vous souhaitez installer la bordure. Si le sol est dur, nous vous conseillons d'ameublir le sol à l'aide d'une bêche plate ou d'une pioche afin de faciliter l'installation de la bordure.



02

Une fois le terrain préparé, commencez par placer votre premier morceau de CORE EDGE dans le sol, près du bord que vous avez formé. Veillez à ce que la bordure soit orientée dans le bon sens - avec le logo vers l'extérieur.



03

La meilleure façon d'enfoncer la bordure dans le sol est d'utiliser un bloc de bois et un marteau/ maillet. Le bloc de bois permet de ne pas endommager la partie supérieure de la bordure et rend l'installation plus sûre.



04

Une fois la première longueur posée, vous pouvez attacher la deuxième longueur en les fixant ensemble à l'aide de la grande languette de connexion située en haut de chaque bordure.



Après avoir fixé la bordure en haut, prenez une paire de pinces et pliez les languettes de verrouillage en bas pour fixer complètement les deux morceaux de CORE EDGE ensemble.



05

Répétez les étapes 4 et 5 pour terminer votre installation, mais si vous rencontrez un sol particulièrement mou, vous pouvez utiliser nos piquets de 300 mm. Prenez le clip et passez-le d'abord à travers du piquet en métal de la bordure même.



06

Une fois que le clip est bien fixé dans le trou du piquet de la bordure, prenez le piquet de 300 mm, placez-le dans le trou et maintenez-le en place. Prenez votre marteau/maillet et tapez d'abord vers le bas - puis, frappez vers le bas pour enterrer le piquet jusqu'au niveau supérieur du clip.



07

Le résultat final donnera une finition nette à vos bordures de jardin. Ici, il s'agit d'une bordure droite, mais la bordure peut être courbée ou pliée sur place en angles de 90 degrés pour faire des coins.



08