



## ECCOBORDER FLEX

ECCO PRODUCTS



### Se pose rapidement et efficacement

01

#### Préparation

Découper une tranchée en fonction de la forme d'installation choisie. ECCOborder Flex est une bordure en rouleau qui convient parfaitement aux formes inclinées, mais qui peut également être utilisée pour les sections droites si un ancrage est placé tous les 80 à 100 cm.



02

#### Placez

Placez l'ECCOborder Flex à au moins 2/3 du sol, dans la tranchée prévue à cet effet. Vous pouvez installer l'ECCOborder Flex avec un bord supérieur plat ou arrondi, selon votre choix.



03

#### Enfoncez

Tapez les poteaux de fixation Multi Profile dans le sol à l'aide d'un maillet en caoutchouc ou en bois. L'ancrage Multi Profile assure une meilleure stabilité. Le haut des poteaux sera environ 3 cm plus bas que le bord supérieur de l'ECCOborder Flex.



04

#### Fixez

En fonction de l'application, nous recommandons un ancrage tous les 80 à 100 cm. CONSEIL : Fixer l'ECCOborder Flex aux poteaux Multi Profile avec des vis autoperceuses à tête fraisée, longueur 45 mm.



05

#### Remplissez

Finissez les deux côtés de la bordure avec de la terre, de l'écorce ou du gravier selon l'application choisie.

