



ECCOBORDER FLEX PANEL

ECCO PRODUCTS



Se pose rapidement et efficacement

01

Préparation

Découper une tranchée en fonction de la forme d'installation choisie. ECCOborder Flex Panel est une latte droite de 2m40 qui est idéale pour l'installation de démarcations droites et serrées.



02

Placez

Placez l'ECCOborder Flex Panel à au moins 2/3 du sol, dans la tranchée prévue à cet effet. Vous pouvez installer l'ECCOborder Flex Panel avec un bord supérieur plat ou arrondi, selon votre choix.



03

Enfoncez

Tapez les poteaux de fixation Multi Profile dans le sol à l'aide d'un maillet en caoutchouc ou en bois. L'ancrage Multi Profile assure une meilleure stabilité. Le haut des poteaux sera environ 3 cm plus bas que le bord supérieur de l'ECCOborder Flex Panel.



04

Fixez

En fonction de l'application, nous recommandons un ancrage tous les 80-100 cm. CONSEIL : Fixer l'ECCOborder Flex Panel aux poteaux Multi Profile avec des vis autoperçuses à tête fraisée, longueur 45 mm.



05

Remplissez

Finissez les deux côtés de la bordure avec de la terre, de l'écorce ou du gravier selon l'application choisie.

